

Mode d'emploi pour téléphone analogique Forum 300

Table des matières

1 Pour effectuer un appel externe sur une ligne disponible quelconque

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Composez le **9**
- Tonalité externe audible
- Composez le numéro externe

2 Pour effectuer un appel sur une ligne ou un groupe de lignes particulières

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le **9**
- Composez le numéro de la ligne (**1** – **8**)
- Composez le numéro externe

3 Pour effectuer un appel interne

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Composez le numéro du poste

4 Recomposition

Pour recomposer le dernier numéro ayant été numéroté sur un poste

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le **5**

5 Pour appeler un groupe de postes

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Composez le numéro du groupe (**80** – **89**)

6 Composition de numéros depuis le répertoire

A partir du répertoire des adresses publiques -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le code de numérotation rapide (**4000** – **4199**)

A partir du répertoire des adresses personnelles -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur*
- Composez le code d'accès (**800 – 849**)

Les entrées du répertoire d'adresses personnelles ne sont accessibles que depuis le poste d'où elles ont été programmées.

7 Mise en attente d'un appel

Pour mettre un appel en attente -

- Pendant l'appel
- Appuyez sur la touche **R** (**Rappel**)
- Tonalité interne audible

Pour reprendre l'appel mis en attente -

- Alors que vous entendez la tonalité d'appel interne
- Appuyez sur la touche **R** (**Rappel**)
- Appel mis en attente repris

Remarque: Si un appel de demande est effectué alors que l'appel est en attente, appuyez sur la touche **R** pour retourner à la tonalité interne, puis suivez la procédure décrite ci-dessus.

8 Transfert d'appel

Transfert non annoncé -

- Pendant un appel
- Appuyez sur la touche **R** (**Rappel**) pour mettre l'appel en attente
- Tonalité interne audible
- Composez le numéro du poste voulu
- A l'écoute de la tonalité – raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche du **HAUT - PARLEUR**

Transfert annoncé -

- Pendant un appel
- Appuyez sur la touche **R** (**Rappel**) pour mettre l'appel en attente
- Tonalité interne audible
- Composez le numéro du poste
- Lorsque le poste répond à l'appel – annoncez l'appel
- Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche du **HAUT - PARLEUR**

9 Recherche

Pour rechercher un Forum Phone 320 ou 310 -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **77**
- Composez le numéro du poste voulu

Pour effectuer une recherche générale -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **77**
- Appuyez sur la touche *****

Pour répondre à une recherche générale -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **76**
- Appuyez sur la touche *****

10 Prise d'appels

Pour prendre un appel qui sonne sur un autre poste -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **71**
- Composez le numéro de l'extension sur laquelle l'appel est en train de sonner
- L'appel est connecté

Pour effectuer une prise d'appel générale -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **719**
- L'appel est connecté

11 Reprise d'appels

S'utilise pour reprendre un appel déjà repris par un autre poste (par un répondeur par exemple) -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **71**
- Composez le numéro du poste d'où vous voulez reprendre l'appel
- L'appel est connecté

12 Parcage d'appel

Pour parquer un appel -

- Mettez l'appel en cours en attente
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **74**
- Tonalité de succès entendue
- Raccrochez le combiné

Pour reprendre un appel parqué -

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **75**
- Composez le numéro du poste ayant parqué l'appel

13 Conférence

Une conférence est un appel à trois appelants -

2 lignes externes + 1 poste interne
1 ligne externe + 2 postes internes
3 postes internes

Placez les deux premiers appels en attente, puis continuez de la façon suivante -

- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **73**

14 Intrusion sur un poste occupé

Décrochez le combiné
Composez le numéro du poste voulu
Tonalité occupé entendue
Composez le **79**

Pour entrer en menu de messagerie vocale

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **99**

Suivre les indications pour relever, lire, enregistrer ou effacer des messages vocaux.

15 Code d'ouverture de la porte

Pour ouvrir la porte dès que l'interphone sonne -

- Décrochez le combiné
- Répondez à l'interphone
- Raccrochez le combiné
- Décrochez le combiné à nouveau
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **78**

16 Renvoi de tous les appels

- Décrochez le combiné
- Code de composition interne entendu
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **21**
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le numéro vers lequel l'appel doit être renvoyé
- Appuyez sur la touche **#**

17 Renvoi de tous les appels vers la boîte de messagerie vocale

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **21**
- Appuyez sur la touche *****
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **99**
- Appuyez sur la touche **#**

18 Renvoi de tous les appels vers un numéro externe

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **210**
- Appuyez sur la touche *****
- Saisissez le numéro externe
- Appuyez sur la touche **#**

19 Suppression des renvois de tous les appels

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche **#**
- Composez le **21**
- Appuyez sur la touche **#**

20 Renvoi en cas d'absence

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **61**
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le numéro du poste vers lequel les appels seront renvoyés
- Appuyez sur la touche **#**

21 Renvoi en cas d'absence vers la messagerie vocale

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **61**
- Appuyez sur la touche *****
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **99**
- Appuyez sur la touche **#**

22 Renvoi en cas d'absence vers un numéro externe

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****

- Composez le **610**
- Appuyez sur la touche *****
- Saisissez le numéro externe
- Appuyez sur la touche **#**

23 Suppression des renvoi en cas d'absence

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche **#**
- Composez le **61**
- Appuyez sur la touche **#**

24 Renvoi si occupé vers un poste

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **67**
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le numéro du poste vers lequel l'appel devra être renvoyé
- Appuyez sur la touche **#**

25 Renvoi si occupé vers la boîte de messagerie vocale

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **67**
- Appuyez sur la touche *****
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **99**
- Appuyez sur la touche **#**

26 Suppression du renvoi si occupé

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche **#**
- Composez le **67**
- Appuyez sur la touche **#**

27 Ne Pas Déranger

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *****
- Composez le **62**
- Appuyez sur la touche **#**

28 Suppression de la fonction Ne Pas Déranger

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche **#**
- Composez le **62**
- Appuyez sur la touche **#**

29 Rajout d'entrées dans le Répertoire d'adresses personnelles

Remarque: Le numéro d'accès à la ligne sera automatiquement rajouté.

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Appuyez sur la touche *
- Composez le code d'entrée **(800 – 849)**
- Appuyez sur la touche *
- Composez le numéro externe (20 chiffres au maximum)
- Appuyez sur la touche #

30 Suppression d'une entrée du Répertoire des adresses personnelles

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche #
- Composez le code d'entrée **(800 – 849)**
- Appuyez sur la touche #

31 Changement manuel Jour / Nuit

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le **07**
- Saisissez le code: 1 = sonnerie de jour 2 = sonnerie de nuit etc
- Appuyez sur la touche #

32 Blocage du CLI

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le 30
- Appuyez sur la touche #
- Ceci bloque le CLI pour tous les appels suivants

33 Présentation du CLI

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le 31
- Appuyez sur la touche #
- Cette manœuvre permet d'afficher le CLI pour tous les prochains appels

34 Programmation du code PIN

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le 70
- Appuyez sur la touche *
- Appuyez sur la touche *
- Entrez le PIN
- Appuyez sur la touche *
- Entrez le PIN
- Appuyez sur la touche #

Remarque**: PIN = Code PIN à 4 chiffres**

35 Suppression du code PIN

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le **70**
- Appuyez sur la touche *
- Entrez le PIN
- Appuyez sur la touche #

Remarque**: PIN = Code PIN à 4 chiffres**

36 Activation de la fonction de PIN itinérant

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche *
- Composez le 68
- Appuyez sur la touche *
- Entrez le numéro utilisé
- Appuyez sur la touche *
- Entrez le PIN
- Appuyez sur la touche #

Remarque**: PIN = Code PIN à 4 chiffres**

37 Désactivation de la fonction de PIN itinérant

- Décrochez le combiné
- Tonalité interne audible
- Appuyez sur la touche #
- Composez le 68
- Appuyez sur la touche #

Software revision	54.323 (BE)
DM Number	DM-863
Date	June 2004